

4.1. Matryca sterowań ppoż.

październik 2017, luty 2018 - REW.1

Symbol układu sterowania ppoż.	Urządzenie sterowane (ozn. wg rysunków)	Lokalizacja sterowanego urządzenia	Efekt sterowania	Elementy / strefy dozоровe aktywujące sterowanie	Moduł sterujący: typ / tryb / wariantysterowania przekaźnika wyjściowego
US-ZE/B3- 1,2,3	Zaczep elektromagnetyczny	3 piętro segmentu „B”	Odblokowanie drzwi objętych kontrolą dostępu - bez opóźnienia	Alarm II stopnia z dowolnej strefy dozоровej w segmentach „B” i „C” (strefy pożarowej B.1.1)	EKS-4001 - wariant 5 (suma alarmów II stopnia w przypisanych strefach)
US-SA-B3	Sygnalizatory akustyczne	3 piętro segmentu „B”	Akustyczny sygnał alarmowy	Alarm II stopnia z dowolnej strefy dozоровej zadeklarowanej na 3 piętrze segmentów „B” i „C”	EKS-4001 - wariant 5 (suma alarmów II stopnia w przypisanych strefach)
US-KP-B3/1	Klapy ppoż.	3 piętro segmentu „B” – Wnęka IT B5/23	Zamknięcie klap ppoż.	Alarm II stopnia z dowolnej strefy dozоровej w segmentach „B” i „C” (stref pożarowych B.1.1 i B-RG)	EKS-4001 - wariant 5 (suma alarmów II stopnia w przypisanych strefach)
US-KP-B3/2	Klapy ppoż.	3 piętro segmentu „B” – Śluza B5/21	Zamknięcie klap ppoż.	Alarm II stopnia z dowolnej strefy dozоровej w segmentach „B” i „C” (stref pożarowych B.1.1 i B-RG)	EKS-4001 - wariant 5 (suma alarmów II stopnia w przypisanych strefach)
US-TE-B3	Centrala sterująca CSD - elektromagnetyczne trzymacze drzwi ppoż.	3 piętro segmentu „B” – Wnęka IT B5/23	Zamknięcie drzwi ppoż. na 3 piętrze segmentu „B”	Alarm II stopnia z dowolnej strefy dozоровej w segmentach „B” i „C” (stref pożarowych B.1.1 i B-RG)	EKS-4001 - wariant 5 (suma alarmów II stopnia w przypisanych strefach)
US-SW-B1	Kontroler (sterownik) windy W1	4 piętro segmentu „B” – Maszynownia windy B6/02	Zjazd kabiny windy W1 na parter, otwarcie drzwi kabiny i drzwi przystankowych oraz zablokowanie ich w tym położeniu	Alarm II stopnia z dowolnej strefy dozоровej w segmentach „B” i „C” (stref pożarowych B.1.1 i B-RG) z wyłączeniem stref dozоровych na parterze	EKS-4001 - wariant 5 (suma alarmów II stopnia w przypisanych strefach) Uwaga: Odblokowanie windy tylko ręczne przez osoby upoważnione (wskazane w IBP zaktualizowanej po przebudowie obiektu)
			Zjazd kabiny windy W1 do przyziemia, otwarcie drzwi kabiny i drzwi przystankowych oraz zablokowanie ich w tym położeniu	Alarm II stopnia w strefach dozоровych na parterze	
US-SW-B2	Kontroler (sterownik) windy W2	4 piętro segmentu „B” – Maszynownia windy B6/02	Zjazd kabiny windy W2 na parter, otwarcie drzwi kabiny i drzwi przystankowych oraz zablokowanie ich w tym położeniu	Alarm II stopnia z dowolnej strefy dozоровej w segmentach „B” i „C” (stref pożarowych B.1.1 i B-RG) z wyłączeniem stref dozоровych na parterze	EKS-4001 - wariant 5 (suma alarmów II stopnia w przypisanych strefach) Uwaga: Odblokowanie windy tylko ręczne przez osoby upoważnione (wskazane w IBP zaktualizowanej po przebudowie obiektu)
			Zjazd kabiny windy W2 do przyziemia, otwarcie drzwi kabiny i drzwi przystankowych oraz zablokowanie ich w tym położeniu	Alarm II stopnia w strefach dozоровych na parterze	

Uwaga:

- *Matrycę należy zweryfikować po zaktualizowaniu „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”.*
- *Matryca obejmuje układy sterowania ujęte w niniejszej dokumentacji.*